



**WEAR
ABLE
TECH** | **AIRA**
E1701



MANUAL DE USUARIO · USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

1. Información básica

1.1. Instrucciones

Gracias por elegir un teléfono móvil ORA. Puedes utilizar el teléfono siguiendo las instrucciones de este manual.

El teclado del teléfono está diseñado para condiciones de red GSM/GPRS. Dispone de una función básica de llamada y además incorpora otras funciones útiles como Bluetooth, conmutador de voz, cámara, reproductor de música, reproductor de vídeo, radio y mucho más. Todas estas funciones pueden hacer tu vida más práctica y divertida.

1.2. Para tu seguridad

Lee las indicaciones de esta guía. No seguirlas podría ser peligroso. Lee la guía de usuario completa para obtener más información.

2. Antes de usar

2.1. Nombre de componentes y explicación

2.1.1. Especificaciones Técnicas

Peso: 60 g.

Medidas: 111x47x14.5 mm

Batería: Dual protection

Red: GSM 850/900/1800/1900MHz

Tipo de Batería: Lithium 5C

Capacidad de Batería: 600 mAh

Duración de Llamada: Hasta 2 horas

Tiempo de espera: Hasta 120 horas

Aviso: El rendimiento de tu teléfono depende de tu operador de red local y del uso que hagas de la misma. No nos responsabilizamos de daños ocasionados por un uso inapropiado.

2.1.2. Descripción Teclado

1. Tecla de navegación Izquierda/Derecha

Mueve el cursor a la izquierda o a la derecha cuando edites. En estado de reposo, presiona la tecla izquierda de navegación para ir al menú (buzón de entrada), presiona la tecla derecha de navegación para acceder al menú (perfiles). En el modo del visor de cámara, presiona la tecla de navegación izquierda/derecha para ajustar la referencia EV de -4~+4. En algunos menús secundarios, presionando la tecla de navegación izquierda puede abrirse el menú de opciones y presionando la derecha, regresar al menú anterior.

2. Tecla de navegación Arriba/Abajo

Para visualizar contactos, llamar a números, mensajes y opciones de submenús. Mueve el cursor hacia arriba o hacia abajo cuando estés editando. En modo reposo, presiona la tecla de navegación para acceder al menú Alarma.

3. Tecla multifunción izquierda

Para acceder a la función que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

4. Tecla multifunción derecha

Para acceder a la función que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.

5. Tecla de marcado

Para marcar o extraer el número de una llamada entrante. En

modo de espera, presiona la tecla de marcado para mostrar los registros de llamada de la SIM1.

6. Tecla de colgar

Para finalizar una llamada o rechazar llamadas entrantes. Mantén pulsada la misma tecla para encender o apagar el dispositivo. En la mayor parte de ocasiones, presionar esta tecla puede activar el modo en reposo del teléfono.

7. Tecla numérica

Las teclas numéricas del 0 al 9 sirven para introducir números y letras.

8. Tecla *

Tiene diferentes funciones en los múltiples menús.

9. Tecla

Tiene diferentes funciones en los múltiples menús.








10. Tecla central

En modo reposo, presiona la tecla para acceder al menú principal. En el resto de submenús, funciona de igual modo que la tecla multifunción izquierda.

Consejo: En este manual, la frase “presiona la tecla” se refiere a pulsar y soltar inmediatamente la tecla; “presionar manteniendo la tecla” se refiere a pulsarla y mantenerla así durante 2 o más segundos.

2.1.3 Descripción de Iconos

ICONO	DESCRIPCIÓN
	Cuantas más barras se muestren, mejor cobertura de señal
	GPRS Conectado
	Teclado bloqueado
	Vibración
	Sonido y Vibración
	Sonido
	Vibrar y luego sonar
	Auricular conectado
	Indicador Roam
	Indicador SMS
	Indicador MMS
	Mensaje de voz
	Ajustes y activar alarma

	Abrir Ranura SIM1
	Abrir Ranura SIM2
	Llamada perdida de SIM1
	Llamada perdida de SIM2
	Batería
	Abrir Bluetooth
	Abrir Cronómetro Multifunción

2.2. Conexión de Red

2.2.1. Tarjeta SIM

Introduce una tarjeta SIM antes de usar tu teléfono. La tarjeta SIM la debe de proporcionar tu operador de red.

Toda la información de red y la información de la agenda se almacena en la tarjeta SIM. Evita tocar el metal de la tarjeta SIM, manténla alejada de la electricidad y de fuentes magnéticas. Si se rompe la tarjeta SIM, el auricular tampoco funcionará correctamente.

Alerta: Antes de introducir o extraer la tarjeta SIM, debes apagar el teléfono móvil. No introduzcas o retires la SIM mientras el teléfono esté conectado a una fuente de energía externa, podrías dañar la tarjeta SIM.

2.3. Hacer llamadas

En modo reposo, presiona las teclas numéricas para introducir el número de teléfono, presiona la tecla multifunción derecha para borrar si te equivocas. Si la dejas presionada durante unos segundos, se borrará todo lo que hayas escrito. Presiona la tecla multifunción izquierda para almacenar el número en el teléfono o en la tarjeta SIM. Pulsa la tecla de marcado para realizar una llamada. En el modo llamada, podrás presionar directamente las teclas para introducir el número que necesites. Para realizar llamadas internacionales debes pulsar la tecla "0" hasta que el prefijo internacional "+" se muestre en pantalla ("+" en lugar de 00).

2.4. Llamadas de emergencia

Es posible marcar el número de emergencias (ej. 112) con el teléfono bloqueado.

2.5. Responder una llamada

Para responder una llamada debes pulsar la tecla de marcado.

2.6. Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada debes pulsar la tecla para encender o apagar el teléfono.

2.7. Opciones de llamada

Una vez se esté realizando la llamada, pulsa la tecla multifunción derecha para acceder a la función Menú.

3. Funciones de uso del menú

3.1. Agenda

Puedes almacenar información de contactos en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono, esta información incluye el nombre, número de teléfono, número de casa, nombre de la empresa, email, teléfono de la empresa, número de fax, cumpleaños, selección de tono de llamada y grupo de llamada. En modo reposo, pulsa la tecla multifunción derecha para acceder a la agenda y ver el registro de llamadas.

Aviso: el almacenamiento interno del teléfono sólo permite registrar 250 contactos, la tarjeta SIM almacenará en función de su propia capacidad.

3.2. Mensajes

En modo reposo, pulsa la tecla de navegación de la interfaz para seleccionar “Mensajes” y entrar en el submenú. Incluye SMS, EMS, Chat y Servicio de Transmisión y Almacenamiento de Mensajes de Voz.

3.2.1. SMS

Envía mensajes de texto desde el Centro de Servicio. Los altavoces soportan EMS y puedes insertar imágenes, animaciones, melodías y tonos de llamadas en un mensaje.

3.2.2. MMS

Sobre MMS

MMS es un servicio multimedia de mensajes. Su peculiaridad es que soporta multimedia, puede enviar texto, imágenes, sonido y otra información en formato multimedia.

MMS necesita el soporte de tu operador de red. Contacta con

tu proveedor de servicios para obtener más detalles en la factura y los ajustes.

3.2.3. Chat

Esta función está basada en SMS.

3.2.4. Servicio de almacenamiento de voz

Permitirá redirigir automáticamente llamadas al Buzón de Voz cuando no puedas aceptarlas, de tal forma que la persona que realiza la llama pueda dejar un mensaje en el Buzón de Voz en el sistema del servicio de red. Marca el número del Buzón de Voz para acceder a los registros.

3.3. Reproductor de Audio

Accede al menú del reproductor de audio, navega mediante la tecla arriba/abajo para controlar la música, reproducir/pausar y detener. Pulsa la tecla de navegación izquierda/derecha para cambiar música, presiona "*" y "#" para ajustar el volumen. Pulsa la tecla multifunción izquierda para acceder a la lista de reproducción, pulsa el pop-up del submenú "opción".

3.4. Multimedia

En el menú principal, pulsa la tecla de navegación para encontrar el menú multimedia, pulsa la tecla multifunción izquierda para acceder o presiona el icono multimedia para realizar la misma función.

3.4.1. Cámara

Puedes capturar fotografías o vídeos y almacenarlos por archivos en la tarjeta de memoria o el almacenamiento del teléfono.

3.4.2. Visor de imágenes

Pulsa la tecla multifunción izquierda para seleccionar la foto que desees y visualizarla, navegar entre estilos, enviar, renombrar, borrar, borrar todas las fotografías o también modificar la posición de almacenamiento.

Ordena tus imágenes. Pulsa la tecla de navegación arriba/abajo.

3.4.3. Grabador de vídeo

El dispositivo soporta la función de grabación de vídeo.

3.4.4. Grabadora de sonido

Esta función muestra la lista actual de grabaciones almacenadas en el teléfono, que soporta archivos AMR y WAV. Si tu teléfono no tiene grabadora, se mostrará un mensaje en pantalla (Archivo Vacío).

3.4.5. Programar Grabadora FM

Este teléfono es compatible con la la función de grabadora programada FM. Puedes configurar grabaciones múltiples.

3.4.6. Presentación de diapositivas

Puedes seleccionar carpetas almacenadas en la tarjeta o el teléfono y reproducir las imágenes archivadas.

3.5. Administrador de Archivos

Accede al Menú principal y selecciona la opción "Lista de archivo"*.

**Recuerda que debes instalar una tarjeta de memoria.*

3.6. Reproductor de Vídeo

En este menú puedes ver archivos de vídeo y, pulsando la tecla multifunción derecha, reproducirlos, enviarlos, renombrarlos,

borrar archivos individuales o todos los almacenados, también puedes modificar la posición de almacenamiento. Ordena los Bluetooth establecidos.

3.7. Radio FM

El teléfono soporta la función de radio. Inserta unos auriculares para utilizar esta función. En el menú radio pulsa la tecla de navegación subir/bajar para activar o detener la función de búsqueda de emisoras. Pulsa la tecla de navegación izquierda/derecha para activar la función de autobúsqueda o, si prefieres, también puedes buscar las emisoras manualmente.

3.8. Alarma

Accede al Menú principal y selecciona la opción "Herramientas".

3.9. Calendario

Pulsa la tecla de navegación arriba/abajo y derecha/izquierda para editar la fecha y la hora.

3.10. Juegos. El teléfono puede incluir algunos juegos.

3.11. Centro de Llamadas

Pulsa la tecla de navegación para usar esta función, después presiona la tecla multifunción izquierda para acceder al submenú.

3.11.1. Historial de llamadas

Para poder visualizar el historial de llamadas diríjase al Menú principal y seleccione "Registros de llamada".

3.11.1.1 Llamadas perdidas

Esta función muestra el listado de llamadas perdidas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver la

información en detalle.

3.11.1.2. Llamadas marcadas

Esta función muestra el listado de llamadas realizadas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver las opciones.

3.11.1.3. Llamadas recibidas

Esta función muestra el listado de llamadas recibidas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver la información en detalle.

3.11.1.4. Llamadas rechazadas

Esta función muestra el listado de llamadas rechazadas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver la información en detalle.

3.11.2. Ajustes de Llamada Generales

Accede al apartado de Ajustes del Menú principal para visualizar las distintas opciones como desvío de llamadas, llamada en espera, etc...

3.12. Servicios

3.12.1 STK*

STK (SIM Tool Kit) es un servicio de valor añadido proporcionado por tu operador de red. Tu teléfono soporta dicho servicio. Esta función no es efectiva en caso de que la tarjeta SIM o la red no la soporte. Para más detalles, contacta con tu operador de red.

3.12.2. WAP

El teléfono soporta el servicio WAP. Esta función necesita soporte de red. Para más detalles, contacta con tu operador de red.

3.12.3. Datos de la Cuenta

Esta función necesita soporte de red. Para más detalles, contacte con su operador de red.

3.13. Ajustes

Puedes configurar el teléfono según tus preferencias.

3.13.1. Ajustes Dual SIM

Esta función permite configurar Dual SIM (SIM1 y SIM2).

3.13.2. Configuración del Teléfono

· Hora y fecha

> Establecer Ciudad de Origen

Establece la hora local en tu teléfono

> Establecer Hora

Establece fecha y hora de 20:00 a 20:30

> Establecer Formato de Hora

Establece formato de 12 o 24 horas

· Programar Energía

El teléfono tiene 4 modos editables de Encendido y Apagado.

Aviso: la función no puede usarse si los modos de Encendido/ Apagado establecidos son los mismos.

3.13.3. Configuración de Red

Permite modificar los parametros de conexión.

3.13.4. Configuración de Seguridad

Configura la información de seguridad para proteger tu teléfono y la tarjeta SIM ante usos no autorizados.

3.13.5. Restauración de Fábrica

Introduce la contraseña de acceso del teléfono (el número por defecto es 1234. Esta función reseteará el dispositivo a los ajustes iniciales de fábrica).

3.14. Perfiles de Usuario

Puedes configurar los perfiles de usuario del teléfono de acuerdo a tus necesidades. Los perfiles que se incluyen son: general, reunión, exterior, interior, auriculares y Bluetooth.

3.15 Botón linterna

Puedes activar la linterna presionando la tecla 0 de forma prolongada. Se puede activar también mediante el menú "Herramientas"

4. Modo Introducir Texto

4.1. Definición del Teclado

Tecla Multifunción Izquierda: confirmar

Tecla Multifunción Derecha: regresar o eliminar

Tecla Navegación: mover el cursor o seleccionar la entrada de caracteres

0~9: introducir números o letras

Tecla #: cambiar método de entrada

Tecla *: en el estado de entrada, púlsalo para abrir la caja de inserción de símbolos

5. Precauciones

Un incorrecto reemplazo del tipo de batería puede ocasionar explosiones peligrosas.

Asegúrate de seguir las instrucciones para hacer un uso correcto de la batería y el resto de componentes.

1. Basic information

1.1. Instructions

Thank you for choosing an ORA mobile phone. You can use the phone by following the instructions in this manual.

The phone's keypad is designed for GSM / GPRS network conditions. It has a basic call function and also incorporates other useful features such as Bluetooth, voice switch, camera, music player, video player, radio and much more. All these functions can make your life more practical and fun.

1.2. For your safety

Read the instructions in this guide. Not following them could be dangerous. Read the complete user guide for more information.

2. Before use

2.1. Name of components and explanation

2.1.1. Technical specifications

Weight: 60 g.

Diameter: 111x47x14.5 mm

Battery: Dual protection

Network: GSM 850/900/1800/1900MHz

Battery Type: Lithium 5C

Battery Capacity: 600 mAh

Call Duration: Up to 2 hrs

Wait time: Up to 120 hrs

Notice: *The performance of your phone depends on your local network operator and the use you make of it. We are not responsible for damages caused by improper use.*

2.1.2. Keyboard description

1. Navigation key Left / Right

Move the cursor to the left or to the right when editing. In the standby state, press the left navigation key to go to the menu (inbox), press the right navigation key to access the menu (profiles). In the camera viewer mode, press the left / right navigation key to adjust the EV reference of -4 ~ + 4. In some secondary menus, pressing the left navigation key you can open the options menu and pressing the right, return to the previous menu.

2. Navigation key Up / Down

To view contacts, call numbers, messages and sub-menu options. Move the cursor up or down when you are editing. In standby mode, press the navigation key to access the Alarm menu.

3. Left multifunction key

To access the function that appears in the lower left corner of the screen.

4. Right multifunction key

To access the function that appears in the lower right corner of the screen.

5. Dialing key

To dial or extract the number of an incoming call. In standby

mode, press the dial key to display the call records of SIM1.

6. Hanging key

To end a call or reject incoming calls. Press and hold the same key to turn the device on or off. In most cases, pressing this key can activate the phone's idle mode.

7. Number key

Numeric keys from 0 to 9 are used to enter numbers and letters.

8. * key

It has different functions in the multiple menus.

9. #key


It has different functions in the multiple menus.















10. Center key






In standby mode, press the key to access the main menu. In the rest of submenus, it works in the same way as the left multifunction key.

Advice: In this user manual, the phrase “press the key” refers to pressing and releasing the key immediately; “Pressing while holding the key” refers to pressing and holding it for 2 or more seconds.

2.1.3 Icon Description

ICON	DESCRIPTION
	The more bars displayed, the better signal strength

	GPRS Connected
	Keypad lock
	Vibrate
	Ring and vibrate
	Ring
	Vibrate then ring
	Input earphone
	Roam Indicator
	SMS Indicator
	MMS Indicator
	Voice Message
	Setting and open alarm
	Open SIM1 Divert
	Open SIM2 Divert

	Miss call of SIM1
	Miss call of SIM2
	Battery Status
	Open Bluetooth
	Open multipurpose stopwatch

2.2. Network connection

2.2.1. SIM card

Insert a SIM card before using your phone. The SIM card must be provided by your network operator.

All the network information is stored in the SIM card and the calendar information is also stored in that SIM card. Avoid touching the metal of the SIM card, keep it away from electricity and magnetic sources. If the SIM card is broken, the headset will not work properly either.

Warning: Before inserting or removing the SIM card, you must turn off the mobile phone. Do not insert or remove the SIM while the phone is connected to an external power source, you could damage the SIM card.

2.3. Make calls

In standby mode, press the numeric keys to enter the phone number, press the right soft key to erase if you make a mistake. If you leave it pressed for a few seconds, everything you have

written will be deleted. Press the left soft key to store the number in the phone or SIM card. Press the dial key to make a call. In the call mode, you can press the keys directly to enter the number you need. To make international calls you must press the "0" key until the international prefix "+" is displayed ("+" instead of 00).

2.4. Emergency calls

You can dial the emergency number (for example 112) with the phone locked.

2.5. Answer a call

To answer a call you must press the dial key.

2.6. End a call

To end a call you must press the key to turn the phone on or off.

2.7. Call options

Once the call is made, press the right soft key to access the Menu function.

3. Menu usage functions

3.1. Diary

You can store contact information on the SIM card or in the phone memory, this information includes the name, phone number, house number, company name, email, company phone number, fax number, birthday, selection of call tone and group call. In standby mode, press the right soft key to access the phone book and view the call log.

Note: the internal storage of the phone only allows registering 250 contacts, the SIM card will store based on its own capacity.

3.2. Messages

In standby mode, press the navigation key on the interface to select “Messages” and enter the sub-menu. Includes SMS, EMS, Chat and Voice Message Transmission and Storage Service.

3.2.1. SMS

Send text messages from the Service Center. The speakers support EMS and you can insert images, animations, melodies and ringtones in a message.

3.2.2. MMS

About MMS

MMS is a multimedia message service. Its peculiarity is that it supports multimedia, it can send text, images, sound and other information in multimedia format.

MMS needs the support of your network operator. Contact your service provider for more details on the invoice and adjustments.

3.2.3. Chat

This function is based on SMS.

3.2.4. Voice storage service

It will automatically redirect calls to the Voice Mail when you can not accept them, so that the person making the call can leave a message in the Voice Mail in the network service system. Dial the Voicemail number to access the records.

3.3. Audioplayer

Access to the audio player menu, navigate using the up / down key to control music, play / pause and stop. Press the left / right

navigation key to change music, press “*” and “#” to adjust the volume. Press the left soft key to access the playlist, press the pop-up of the “option” sub-menu.

3.4. Multimedia

In the status of the main menu, press the navigation key to find the multimedia menu, press the left soft key to access or press the multimedia icon to perform the same function.

3.4.1. Camera

You can capture photos or videos and store them by files on the memory card or phone storage.

3.4.2. Pictures viewer

Press the left soft key to select the photo you want and view it, navigate between styles, send, rename, delete, erase all photos or also modify the storage position.

Sort your images. Press the navigation key up / down.

3.4.3. Video recorder

The device supports the video recording function.

3.4.4. Sound recorder

This function shows the current list of recordings stored in the phone, which supports AMR and WAV files. If your phone does not have a recorder, a message will appear on the screen (Empty File).

3.4.5. Schedule FM Recorder

This phone is compatible with the FM programmed recorder function. You can configure multiple recordings.

3.4.6.Presentation of slides

You can select folders stored on the card or phone and play the archived images.

3.5. File Manager

Go to the Main Menu and select the option "File List".

* Remember that you must install a memory card.

3.6. Video player

In this menu you can see video files and, by pressing the right multifunction key, play them, send them, rename them, delete individual files or all stored ones, you can also modify the storage position. Sorts the established Bluetooth.

3.7. FM Radio

The phone supports the radio function. Insert headphones to use this function. In the radio menu, press the up / down navigation key to activate or stop the station search function. Press the navigation key left / right to activate the auto search function or, if you prefer, you can also search the stations manually.

3.8. Alarm

Acces to the main manu and choose "Tools".

3.9. Calendar

Press the navigation key up / down and right / left to edit the date and time.

3.10. Games

The phone may include some games.

3.11. Call center

Press the navigation key to use this function, then press the left soft key to access the sub-menu.

3.11.1. Call History

To view the call history go to the Main Menu and select "Call Logs".

3.11.1.1 Missed calls

This function shows the list of missed calls. Select one of them and press the left soft key to view the information in detail.

3.11.1.2. Calls dialed

This function shows the list of calls made. Select one of them and press the left soft key to see the options.

3.11.1.3. Incoming calls

This function shows the list of received calls. Select one of them and press the left soft key to view the information in detail.

3.11.1.4. Rejected calls

This function shows the list of rejected calls. Select one of them and press the left soft key to view the information in detail.

3.11.2. General Call Settings

Go to the Settings section of the Main Menu and in it you can see the different options such as call divert, call waiting, etc...

3.12. Services

3.12.1 STK *

STK (SIM Tool Kit) is a value-added service provided by your network operator. Your phone supports this service. This function is not effective in case the SIM card or the network does not support it. For more details, contact your network operator.

3.12.2. WAP

The phone supports the WAP service. This function needs network support. For more details, contact your network operator.

3.12.3. Account data

This function needs network support. For more details, contact your network operator.

3.13. Adjustments

You can configure the phone according to your preferences.

3.13.1. Dual SIM settings

It allows to modify the connection parameters.

3.13.2. Phone Configuration

· Time and date

> Set City of Origin

Set the local time on your phone.

> Set Time

Set date and time from 2000 to 2030.

> Set Time Format

Sets 12 or 24 hour format.

· Schedule Energy

The phone has 4 editable modes of On and Off.

Notice: the function can not be used if the On / Off modes set are the same.

3.13.4. Network Configuration

3.13.5. Security settings

Set up security information to protect your phone and SIM card against unauthorized use.

3.13.6. Factory Restoration

Enter the access password of the phone (the default number is 1234. This function will reset the device to the initial factory settings).

3.14. User Profiles

You can configure the user profiles of the phone according to your needs. The profiles that are included are: general, meeting, exterior, interior, headphones and Bluetooth.

3.15 Torch light button

You can enable/disable the torch light by long pressing the 0 button or “Tools”.

4. Enter Text Mode

4.1. Keyboard Definition

Left Multifunction Key: confirm

Right Multifunction Key: return or delete

Navigation key: move the cursor or select the character entry

0 ~ 9: enter numbers or letters

Key: change input method

* Key: in the input status, press to open the symbol insertion box

5. Warning

Improper replacement of the battery type can cause dangerous explosions.

Make sure you follow the instructions to make proper use of the battery and other components.

1. Information de base

1.1. Instructions

Merci d'avoir choisi un téléphone mobile ORA. Vous pouvez utiliser votre téléphone en suivant les instructions contenues dans ce manuel.

Le clavier du téléphone est conçu pour des conditions GSM / GPRS. Il a un appel de fonction de base et intègre également d'autres fonctionnalités utiles comme le Bluetooth, commutateur vocal, appareil photo, lecteur de musique, lecteur vidéo, radio et bien plus encore. Toutes ces fonctions peuvent vous rendre la vie plus pratique et amusant.

1.2. Pour votre sécurité

Lisez les instructions contenues dans ce guide. Ne pas les suivre peut être dangereux. Lisez le guide de l'utilisateur pour plus d'informations.

2. Avant d'utiliser

2.1. Nom des composants et des explications

2.1.1 Spécifications techniques

Poids: 60 g.

Diamètre: 111x47x14.5 mm

Batterie: Dual protection

Réseau: GSM 850/900/1800/1900MHz

Type de batterie: Lithium 5C

Capacité de la batterie: 600 mAh

Appel Longueur: Jusqu'à 2 heures

Temps d'attente: Jusqu'à 120 heures

Avertissement: Les performances de votre téléphone dépend de votre opérateur réseau local et l ' utilisation que vous en faites. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation.

2.1.2 Clavier Description

1. Touche de navigation gauche / droite

Déplacez le curseur vers la gauche ou à droite lorsque vous modifiez. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation de gauche pour accéder au menu (boîte de réception), appuyez sur la touche de navigation de droite pour accéder au menu (profils). Dans le mode d'affichage de la caméra, appuyez sur la touche de navigation gauche / droite du clavier pour régler le EV de référence -4 ~ + 4. Dans certains sous - menus en appuyant sur la touche de navigation de gauche , vous pouvez ouvrir le menu des options et en appuyant sur le dos droit au menu antérieur.

2. Touche de navigation haut / bas

Pour afficher les contacts, les numéros d'appel, des messages et des sous - menus d'options. Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas lorsque vous modifiez. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation pour accéder au menu Alar ma.

3. Touche de fonction gauche

Pour accéder à la fonction affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran.

4. Touche de fonction droite

Pour accéder à la fonction affichée dans le coin inférieur droit de l'écran.

5. Dial clé

Pour marquer ou supprimer le numéro d'un appel entrant. En mode veille, appuyez sur la touche numérique pour afficher les journaux d'appels de SIM1.

6. Touche d'appel

Pour mettre fin à un appel ou rejeter les appels entrants. Tenez le même bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. Dans la plupart des cas, en appuyant sur cette touche, vous pouvez activer le téléphone en mode veille.

7. Touche numérique

Les touches numériques 0 à 9 sont utilisés pour saisir des chiffres et des lettres.

8. Touche *

Il a différentes fonctions dans plusieurs menus.

9. Touche














Il a différentes fonctions dans plusieurs menus.








10. Clé centre

En mode veille, appuyez sur la touche pour accéder au menu principal. Dans d'autres sous-menus, il fonctionne de la même manière que la touche gauche.

Conseil: Dans ce manuel, l'expression « appuyez sur la touche » fait référence à appuyer et relâcher immédiatement la clé; « La pression en maintenant le » signifie appuyer sur elle et garder là pendant 2 secondes ou plus.

2.1.3 Description Icône

ICON	DESCRIPTION
	Combien plus il y a de barres affichées, meilleure est la couverture du signal.
	GPRS connecté
	Clavier verrouillé
	Vibration
	Son et vibration
	Son
	Vibrer puis son
	Écouteurs connectés
	Indicateur d'itinérance
	Indicateur SMS
	Indicateur MMS
	Un message vocal
	Paramètres et activer l'alarme

	Ouvrir la rainure SIM1
	Ouvrir la rainure SIM2
	Appel manqué de SIM1
	Appel manqué de SIM2
	Batterie
	Ouvrir Bluetooth
	Ouvrir chronomètre multifonction

2.2 Connexion réseau

2.2.1 Carte SIM

Entrez une carte SIM avant d'utiliser votre téléphone. La carte SIM doit fournir à votre opérateur de réseau.

Toutes les informations de réseau sont stockées dans la carte SIM et les informations du répertoire est également stockée dans ladite carte SIM. Évitez de toucher la carte SIM métallique, gardez à l'électricité et des sources magnétiques. Si la carte SIM est cassé, le combiné sera de ne pas fonctionner correctement.

Attention: Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, vous devez éteindre votre téléphone mobile. Ne pas insérer ou de retirer la carte SIM lorsque le téléphone est connecté à une source d'alimentation exte arn, vous risquez d' endommager la carte SIM.

2.3 Faire des appels

En mode veille, appuyez sur les touches numériques pour saisir les clés de numéro de téléphone, appuyez sur la touche droite pour supprimer si vous avez tort. Si vous laissez pendant quelques secondes, il efface tout que vous avez écrit. Appuyez sur le bouton gauche multifonction m pour enregistrer le numéro dans le téléphone ou sur la carte SIM. Appuyez sur la touche numérique pour faire un appel. Mode d'appel, vous pouvez appuyer directement les touches pour saisir le numéro que vous avez besoin. Pour faire des appels internationaux ADAS doit appuyer sur la touche « 0 » jusqu'à ce que le préfixe international « + » est affiché (« + » au lieu de 00).

2.4 Appels d'urgence

Il est possible de composer le numéro d'urgence (par exemple 112) avec le téléphone verrouillé.

2.5 Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, vous devez appuyer sur la touche de numérotation.

2.6 Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel, vous devez appuyer sur la touche pour allumer ou éteindre le téléphone.

2.7 Options d'achat

Une fois l'appel effectué, appuyez sur la touche programmable droite pour accéder à la fonction Menu.

3. En utilisant les fonctions du menu

3.1. Agenda

Vous pouvez stocker des informations de contact sur la mémoire de la carte SIM ou par téléphone, ces informations comprennent le nom, numéro de téléphone, numéro de la maison, le nom de l'entreprise, e-mail, téléphone, numéro de fax, anniversaire,

sélection sonnerie et le groupe de l' appelant. En mode veille, appuyez sur la touche droite pour accéder au répertoire et appeler Afficher le journal.

Avis: *La mémoire interne du téléphone ne permet enregistrer 250 contacts, stockés dans la carte SIM en fonction de leur propre capacité.*

3.2. Messages

En mode veille, appuyez sur l'interface touche de navigation pour sélectionner « messages » et entrez le sous - menu. Il comprend SMS, EMS, la transmission et le stockage des conversations et un service de messages vocaux.

3.2.1 SMS

Envoyer des messages texte de Sevice Center.haut - parleurs de support EMS et vous pouvez insérer des images, des animations, des mélodies yt appel onos dans un message.

3.2.2 MMS

A propos de MMS

MMS est un service de messagerie multimédia. Sa particularité est qu'il prend en charge le multimédia, peut envoyer du texte, des images, du son et d'autres informations en format multimédia.

MMS a besoin du soutien de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails sur la facture et les paramètres.

3.2.3 Chat

Cette fonctionnalité est basée sur SMS.

3.2.4 Service de stockage vocal

Automatiquement il réorientera quement les appels vers la messagerie vocale lorsque vous ne pouvez pas accepter, de sorte que la personne qui l'appelant peut laisser un message sur le service réseau de système de messagerie vocale. Compose la messagerie vocale pour accéder aux dossiers.

3.3 Lecteur audio

Accédez au menu du lecteur audio, naviguer à travers les flèches haut / bas pour contrôler la musique, lecture / pause et d'arrêter. Vous appuyez sur la barre de navigation gauche / droite pour changer la musique, appuyez sur « * » et « # » pour régler le volume. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder à la liste de lecture, appuyez sur la fenêtre contextuelle du sous-menu "option".

3.4 Multimédia

L'état du menu principal, appuyez sur la touche de navigation pour trouver le menu multimédia, appuyez sur la touche gauche pour accéder multimédia ou appuyez sur l'icône pour effectuer la même fonction.

3.4.1 Photo

Vous pouvez capturer des photos ou des fichiers vidéo et de les stocker sur la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.

3.4.2 Visionneuse d'images

Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner la photo que vous voulez et vue, naviguer entre les styles, envoyer, renommer, supprimer, supprimer toutes les photos ou modifier également la position de stockage.

Organisez vos images. Appuyez sur la touche de navigation haut / bas.

3.4.3 Video Recorder

Le dispositif supporte la fonction d'enregistrement vidéo.

3.4.4 Sound Recorder

Cette fonction affiche la liste des enregistrements stockés sur le téléphone, ce qui prend en charge les fichiers AMR et WAV. Si votre téléphone ne dispose pas d'un enregistreur, un message d'écran (fichier vide) sera affiché.

3.4.5 FM Recorder

Ce téléphone est compatible avec la fonction d'enregistrement FM programmé. Vous pouvez configurer plusieurs enregistrements.

3.4.6 Diaporama

Vous pouvez sélectionner les dossiers stockés sur la carte ou le téléphone et lire les images archivées.

3.5 Gestionnaire archives

Allez dans le menu principal et sélectionnez l'option "Liste de fichiers"

* N'oubliez pas que vous devez installer une carte mémoire.

3.6 Lecteur vidéo

Dans ce menu , vous pouvez visualiser les fichiers vidéo et en appuyant sur la touche de droite, jouer, envoyer, renommer, supprimer des fichiers individuels ou tous stockés, vous pouvez également modifier la position du macenamiento. Bluetooth en Trie.

3.7 Radio FM

Le téléphone prend en charge la fonction radio. Insérez un casque pour utiliser cette fonction. Dans le menu radio , appuyez sur la touche de navigation haut / bas pour activer ou arrêter la fonction de bus est la station. Vous appuyez sur la barre de navigation gauche / droite du clavier pour activer l'auto recherche ou, si vous préférez, vous pouvez également rechercher des chaînes manuellement.

3.8 Alarme

Allez dans le menu principal et sélectionnez l'option "Outils".

3.9. Calendrier

Appuyez sur la touche de navigation haut / bas et droite / gauche pour modifier la date et l'heure.

3.10 Jeux

Le téléphone peut comprendre des jeux.

3.11 Centre d'appels

Appuyez sur la touche de navigation pour utiliser cette fonction, puis appuyez sur la touche gauche pour entrer dans le sous-menu.

3.11.1 Historique des appels

Pour voir l'historique des appels, allez dans le menu principal et sélectionnez "Call Logs".

3.11.1.1 Appels manqués

Cette fonction affiche la liste des appels manqués. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche pour afficher les informations en détail.

3.11.1.2. Appels composés

Cette fonction affiche la liste des appels effectués. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche pour voir les options.

3.11.1.3. Appels reçus

Cette fonction affiche la liste des appels reçus. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche pour afficher les informations en détail.

3.11.1.4. Appels rejetés

Cette fonction affiche la liste des appels rejetés. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche pour afficher les informations en détail.

3.11.2 Paramètres généraux Appel

Allez dans la section Paramètres du menu principal et dans celui-ci vous pouvez voir les différentes options telles que le renvoi d'appel, l'appel en attente, etc...

3.13 Services

3.13.1 STK *

STK (SIM Tool Kit) est un service à valeur ajoutée fournie par votre opérateur réseau. Votre téléphone prend en charge le service. Cette fonction est efficace si la carte SIM ou le réseau ne prend pas en charge. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

3.13.2 WAP

Le téléphone prend en charge le service WAP. Cette fonction nécessite le support réseau. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

3.13.3 Informations sur le compte

Cette fonction nécessite un support réseau. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

3.14 Paramètres

Vous pouvez configurer votre téléphone à votre convenance.

3.14.1 Double SIM paramètres

Ceci définit Dual SIM (SIM1 et SIM2).

3.14.2 Paramètres du téléphone

· Heure et date

> Établir la ville d'origine

Définit l'heure locale sur votre téléphone.

> Régler l'heure

Définit la date et l'heure 20:00-20:30.

> Format heure

Définit le format 12 ou 24 heures.

· Programme d'énergie

Le téléphone dispose de 4 modes modifiables On/Off.

Remarque: La fonction ne peut pas être utilisée si les modes On / Off jeu sont les mêmes.

3.14.3. Configuration du réseau

Cela permet de modifier les paramètres de connexion.

3.14.4 Configuration du réseau

3.14.5 Sécurité disponible paramètres

Définir les informations de sécurité pour protéger votre téléphone et la carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

3.14.6 restauration usine

Entrez le mot de passe de téléphone (le numéro par défaut est 1234. Cette fonction re généralement mis l'appareil aux réglages par défaut).

3.15 Profils des utilisateurs

Vous pouvez configurer le téléphone de profils d'utilisateurs en fonction de vos besoins. Les profils inclus: général, réunion, extérieur, intérieur, casque et Bluetooth.

3.16. Bouton de lanterne

Vous pouvez activer/désactiver la lanterne en appuyant sur le bouton 0 pendant une longue période.

4. Texte Mode d'entrée

4.1. Définition du clavier

Multifonction gauche clé: confirmer

Multifonction droite Touche: retour ou supprimer

Touche de navigation: Déplacez le curseur ou sélectionnez l'entrée de caractères.

0 ~ 9: Saisir des chiffres ou des lettres

Clé #: Méthode de commutation d'entrée.

Clé *: dans l'état d'entrée, appuyez sur pour ouvrir les symboles d'insertion de la boîte.

5. Précautions

Un type incorrect de remplacement de la batterie peut provoquer des explosions dangereuses.

Assurez-vous de suivre les instructions pour utiliser correctement la batterie et d'autres composants

Consulte condiciones de garantía y contacto de Servicio Postventa en **<http://www.orawearabletech.com>**
ORA Wearable Tech se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Please check terms and conditions of the warranty and Aftersales contact at: **<http://www.orawearabletech.com>**
ORA Wearable Tech reserves the right to make changes on the product specifications without notice.

Consulter les conditions de garantie et le service après-vente: **<http://www.orawearabletech.com>**
ORA Wearable Tech se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit sans préavis.



**WEAR
ABLE
TECH** | **AIRA**
E1701

www.orawearabletech.com

Made in china

