



**WEAR
ABLE
TECH** | **KIRA**
N2401



MANUAL DE USUARIO · USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

1. Información básica

1.1. Instrucciones

Gracias por elegir un teléfono móvil ORA. Puedes utilizar el teléfono siguiendo las instrucciones de este manual.

El teclado del teléfono está diseñado para condiciones de red GSM/GPRS. Dispone de una función básica de llamada y además incorpora otras funciones útiles como Bluetooth, conmutador de voz, cámara, reproductor de música, reproductor de vídeo, radio y mucho más. Todas estas funciones pueden hacer tu vida más práctica y divertida.

1.2. Para tu seguridad

Lee las indicaciones de esta guía. No seguirlas podría ser peligroso. Lee la guía de usuario completa para obtener más información.

2. Antes de usar

2.1. Nombre de componentes y explicación

2.1.1. Especificaciones Técnicas

Peso: 60 g.

Diámetro: 130 x 56.2 x 14.5 mm

Red: GSM 850/900/1800/1900MHz

Capacidad de Batería: 800 mAh

Duración de Llamada: 300-360 min

Tiempo de espera: 120-180 h.

Aviso: El rendimiento de tu teléfono depende de tu operador de red local y del uso que hagas de la misma. No nos responsabilizamos de daños ocasionados por un uso inapropiado.

2.1.3 Descripción Teclado

1. Tecla de navegación Izquierda/Derecha

Mueve el cursor a la izquierda o a la derecha cuando edites. En estado de reposo, presiona la tecla izquierda de navegación para ir al menú (buzón de entrada), presiona la tecla derecha de navegación para acceder al menú (perfiles). En el modo del visor de cámara, presiona la tecla de navegación izquierda/derecha para ajustar la referencia EV de -4~+4. En algunos menús secundarios, presionando la tecla de navegación izquierda puede abrirse el menú de opciones y presionando la derecha, regresar al menú anterior.

2. Tecla de navegación Arriba/Abajo

Para visualizar contactos, llamar a números, mensajes y opciones de submenús. Mueve el cursor hacia arriba o hacia abajo cuando estés editando. En modo reposo, presiona la tecla de navegación para acceder al menú Alarma.

3. Tecla multifunción izquierda

Para acceder a la función que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

4. Tecla multifunción derecha

Para acceder a la función que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.

5. Tecla de marcado

Para marcar o extraer el número de una llamada entrante. En modo de espera, presiona la tecla de marcado para mostrar los registros de llamada de la SIM1.

6. Tecla de colgar

Para finalizar una llamada o rechazar llamadas entrantes. Mantén pulsada la misma tecla para encender o apagar el dispositivo. En la mayor parte de ocasiones, presionar esta tecla puede activar el modo en reposo del teléfono.

7. Tecla numérica

Las teclas numéricas del 0 al 9 sirven para introducir números y letras.

8. Tecla *

Tiene diferentes funciones en los múltiples menús.

9. Tecla

Tiene diferentes funciones en los múltiples menús.








10. Tecla central

En modo reposo, presiona la tecla para acceder al menú principal. En el resto de submenús, funciona de igual modo que la tecla multifunción izquierda.

Consejo: En este manual de mano, la frase “presiona la tecla” se refiere a pulsar y soltar inmediatamente la tecla; “presionar manteniendo la tecla” se refiere a pulsarla y mantenerla así durante 2 o más segundos.

2.1.4 Descripción de Iconos

ICONO	DESCRIPCIÓN
	Cuantas más barras se muestren, mejor cobertura de señal
	GPRS Conectado
	Teclado bloqueado
	Vibración
	Sonido y Vibración
	Sonido
	Vibrar y luego sonar
	Auricular conectado
	Indicador Roam
	Indicador SMS
	Indicador MMS
	Mensaje de voz
	Ajustes y activar alarma

	Abrir Ranura SIM1
	Abrir Ranura SIM2
	Llamada perdida de SIM1
	Llamada perdida de SIM2
	Batería
	Abrir Bluetooth
	Abrir Cronómetro Multifunción

2.2. Conexión de Red

2.2.1. Tarjeta SIM

Introduce una tarjeta SIM antes de usar tu teléfono. La tarjeta SIM la debe de proporcionar tu operador de red.

Toda la información de red está almacenada en la tarjeta SIM y la información de la agenda también se almacena en dicha tarjeta SIM. Evita tocar el metal de la tarjeta SIM, manténla alejada de la electricidad y de fuentes magnéticas. Si se rompe la tarjeta SIM, el auricular tampoco funcionará correctamente.

Alerta: Antes de introducir o extraer la tarjeta SIM, debes apagar el teléfono móvil. No introduzcas o retires la SIM mientras el teléfono esté conectado a una fuente de energía externa, podrías dañar la tarjeta SIM.

2.3. Hacer llamadas

En modo reposo, presiona las teclas numéricas para introducir el número de teléfono, presiona la tecla multifunción derecha para borrar si te equivocas. Si la dejas presionada durante unos segundos, se borrará todo lo que hayas escrito. Presiona la tecla multifunción izquierda para almacenar el número en el teléfono o en la tarjeta SIM. Pulsa la tecla de marcado para realizar una llamada. En el modo llamada, podrás presionar directamente las teclas para introducir el número que necesites. Para realizar llamadas internacionales debes pulsar la tecla "0" hasta que el prefijo internacional "+" se muestre en pantalla ("+" en lugar de 00).

2.4. Llamadas de emergencia

Es posible marcar el número de emergencias (ej. 112) con el teléfono bloqueado.

2.5. Responder una llamada

Para responder una llamada debes pulsar la tecla de marcado.

2.6. Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada debes pulsar la tecla para encender o apagar el teléfono.

2.7. Opciones de llamada

Una vez se esté realizando la llamada, pulsar la tecla multifunción derecha para acceder a la función Menú.

3. Funciones de uso del menú

3.1. Agenda

Puedes almacenar información de contactos en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono, esta información incluye el nombre, número de teléfono, número de casa, nombre de la empresa, email, teléfono de la empresa, número de fax, cumpleaños, selección de tono de llamada y grupo de llamada. En modo reposo, pulsa la tecla multifunción derecha para acceder a la agenda y ver el registro de llamadas.

Aviso: el almacenamiento interno del teléfono sólo permite registrar 250 contactos, la tarjeta SIM almacenará en función de su propia capacidad.

3.2. Mensajes

En modo reposo, pulsa la tecla de navegación de la interfaz para seleccionar “Mensajes” y entrar en el submenú. Incluye SMS, EMS, Chat y Servicio de Transmisión y Almacenamiento de Mensajes de Voz.

3.2.1. SMS

Envía mensajes de texto desde el Centro de Servicio. Los altavoces soportan EMS y puedes insertar imágenes, animaciones, melodías y tonos de llamadas en un mensaje.

3.2.2. MMS

MMS es un servicio multimedia de mensajes. Su peculiaridad es que soporta multimedia, puede enviar texto, imágenes, sonido y otra información en formato multimedia.

MMS necesita el soporte de tu operador de red. Contacta con tu proveedor de servicios para obtener más detalles en la factura y los ajustes.

3.2.3. Chat

Esta función está basada en SMS.

3.2.4. Servicio de almacenamiento de voz

Permitirá redirigir automáticamente llamadas al Buzón de Voz cuando no puedas aceptarlas, de tal forma que la persona que realiza la llama pueda dejar un mensaje en el Buzón de Voz en el sistema del servicio de red. Marca el número del Buzón de Voz para acceder a los registros.

3.3. Reproductor de Audio

Accede al menú del reproductor de audio, navega mediante la tecla arriba/abajo para controlar la música, reproducir/pausar y detener. Pulsa la tecla de navegación izquierda/derecha para cambiar música, presiona "*" y "#" para ajustar el volumen. Pulsa la tecla multifunción izquierda para acceder a la lista de reproducción, pulsa el pop-up del submenú "opción".

3.4. Multimedia

En el estatus del menú principal, pulsa la tecla de navegación para encontrar el menú multimedia, pulsa la tecla multifunción izquierda para acceder o presiona el icono multimedia para realizar la misma función.

3.4.1. Cámara

Puedes capturar fotografías o videos y almacenarlos por archivos en la tarjeta de memoria o el almacenamiento del teléfono.

3.4.2. Visor de imágenes

Pulsa la tecla multifunción izquierda para seleccionar la foto que desees y visualizarla, navegar entre estilos, enviar, renombrar, borrar, borrar todas las fotografías o también modificar la posi-

ción de almacenamiento.

Ordena tus imágenes. Pulsa la tecla de navegación arriba/abajo.

3.4.3. Grabador de vídeo

El dispositivo soporta la función de grabación de vídeo.

3.4.4. Grabadora de sonido

Esta función muestra la lista actual de grabaciones almacenadas en el teléfono, que soporta archivos AMR y WAV. Si tu teléfono no tiene grabadora, se mostrará un mensaje en pantalla (Archivo Vacío).

3.4.5. Programar Grabadora FM

Este teléfono es compatible con la la función de grabadora programada FM. Puedes configurar grabaciones múltiples.

3.4.6. Presentación de diapositivas

Puedes seleccionar carpetas almacenadas en la tarjeta o el teléfono y reproducir las imágenes archivadas.

3.5. Administrador de Archivos

Dirigete al Menú principal y selecciona la opción "Lista de archivo".

**Recuerda que debes instalar una tarjeta de memoria.*

3.6. Reproductor de Vídeo

En este menú puedes ver archivos de vídeo y, pulsando la tecla multifunción derecha, reproducirlos, enviarlos, renombrarlos, borrar archivos individuales o todos los almacenados, también puedes modificar la posición de almacenamiento. Ordena los Bluetooth establecidos.

3.7. Radio FM

El teléfono soporta la función de radio. Inserta unos auriculares para utilizar esta función. En el menú radio pulsa la tecla de navegación subir/bajar para activar o detener la función de búsqueda de emisoras. Pulsa la tecla de navegación izquierda/derecha para activar la función de autobúsqueda o, si prefieres, también puedes buscar las emisoras manualmente.

3.8. Alarma

Dirígete al Menú principal y selecciona la opción "Aplicaciones".

3.9. Calendario

Pulsa la tecla de navegación arriba/abajo y derecha/izquierda para editar la fecha y la hora.

3.10. Juegos

El teléfono puede incluir algunos juegos.

3.11. Centro de Llamadas

Pulsa la tecla de navegación para usar esta función, después presiona la tecla multifunción izquierda para acceder al submenú.

3.11.1. Historial de Llamadas

Para poder visualizar el historial de llamadas ves al Menú principal y selecciona "Historial de llamadas".

3.11.1.1 Llamadas perdidas

Esta función muestra el listado de llamadas perdidas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver la información en detalle.

3.11.1.2. Llamadas marcadas

Esta función muestra el listado de llamadas realizadas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver las opciones.

3.11.1.3. Llamadas recibidas

Esta función muestra el listado de llamadas recibidas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver la información en detalle.

3.11.1.4. Llamadas rechazadas

Esta función muestra el listado de llamadas rechazadas. Selecciona una de ellas y pulsa la tecla multifunción izquierda para ver la información en detalle.

3.11.2. Ajustes de Llamada Generales

Ves al apartado de Configuración del Menú principal y en el podrás visualizar las distintas opciones como desvío de llamadas, llamada en espera, etc...

*Recuerda introducir una SIM para poder acceder a los ajustes de llamada.

3.12. Servicios

3.12.1 STK*

STK (SIM Tool Kit) es un servicio de valor añadido proporcionado por tu operador de red. Tu teléfono soporta dicho servicio. Esta función no es efectiva en caso de que la tarjeta SIM o la red no la soporte. Para más detalles, contacta con tu operador de red.

3.12.2. WAP

El teléfono soporta el servicio WAP. Esta función necesita so-

porte de red. Para más detalles, contacta con tu operador de red.

3.12.3. Datos de la Cuenta

Esta función necesita soporte de red. Para más detalles, contacta con tu operador de red.

3.13. Ajustes

Puedes configurar el teléfono según tus preferencias.

3.13.1. Ajustes Dual SIM

Esta función permite configurar Dual SIM (SIM1 y SIM2).

3.13.2. Configuración del Teléfono

· Hora y fecha

> Establecer Ciudad de Origen

Establece la hora local en tu teléfono.

> Establecer Hora

Establece fecha y hora de 2000 a 2030.

> Establecer Formato de Hora

Establece formato de 12 o 24 horas.

· Programar Energía

El teléfono tiene 4 modos editables de Encendido y Apagado.

Aviso: la función no puede usarse si los modos de Encendido/ Apagado establecidos son los mismos.

3.13.3. Configuración de Red

Permite modificar los parámetros de conexión.

*Recuerda introducir una SIM para poder acceder a los ajustes de llamada.

3.13.4. Configuración de Seguridad

Configura la información de seguridad para proteger tu teléfono y la tarjeta SIM ante usos no autorizados.

3.13.5 Restauración de Fábrica

Introduce la contraseña de acceso del teléfono (el número por defecto es 1234. Esta función reseteará el dispositivo a los ajustes iniciales de fábrica).

3.14 Perfiles de Usuario

Puedes configurar los perfiles de usuario del teléfono de acuerdo a tus necesidades. Los perfiles que se incluyen son: general, reunión, exterior, interior, auriculares y Bluetooth.

3.15 Botón linterna

Puedes activar la linterna presionando la tecla * de forma prolongada.

4. Modo Introducir Texto

4.1. Definición del Teclado

Tecla Multifunción Izquierda: confirmar

Tecla Multifunción Derecha: regresar o eliminar

Tecla Navegación: mover el cursor o seleccionar la entrada de caracteres

0~9: introducir números o letras

Tecla #: cambiar método de entrada

Tecla *: en el estado de entrada, púlsalo para abrir la caja de inserción de símbolos

5. Precauciones

Un incorrecto reemplazo del tipo de batería puede ocasionar explosiones peligrosas.

Asegúrate de seguir las instrucciones para hacer un uso correcto de la batería y el resto de componentes.

1. Basic Information

1.1. Instruction

Thank you for choosing an ORA mobile phone. You can use the phone by following the instructions in this manual.

The phone's keypad is designed for GSM/GPRS network conditions. It has a basic call function and also incorporates other useful features such as Bluetooth, voice switch, camera, music player, video player, radio and much more. All these functions can make your life more practical and fun.

1.2. For your security

Read the instructions in this guide. Not following them could be dangerous. Read the complete user guide for more information.

2. Before using

2.1. Component's name and explication

Weight: 60 g.

Diameter: 130 x 56.2 x 14.5 mm

Network: GSM 850/900/1800/1900MHz

Battery Capacity: 800 mAh

Call Duration: 300-360 min

Wait time: 120-180 h.

Notice: The performance of your phone depends on your local network operator and the use you make of it. We are not responsible for damages caused by improper use.

2.1.1 Keypad description

1. Navigation key Left/Right

Move the cursor to the left or to the right while editing. In the standby state, press the left navigation key to go to the menu (inbox), press the right navigation key to access the menu (profiles). In the camera viewer mode, press the left/right navigation key to adjust the EV reference of -4~+4. In some secondary menus, by pressing the left navigation key you can open the options menu and by pressing the right, return to the previous menu.

2. Navigation key Up/Down

To visualize contacts, call numbers, messages and submenu options. Move the cursor up or down while editing. In the idle state, press the navigation key to access to the Alarm menu.

3. Left multifunction key

To access to the function shown in the lower left corner of the screen.

4. Right multifunction key

To access to the function shown in the lower right corner of the screen.

5. Dial Key

To dial or extract an incoming call number. In standby mode, press the dial key to display the SIM1 call records.

6. Hang-up Key

To end a call or reject incoming calls. Hold down this key to power On/Off. Under most circumstances, pressing this key will

put the mobile phone into standby mode.

7. Number Key

0~9 number key can input numbers and words.

8. * key

It has different functions in various menus.

9. #key



It has different functions in various menus.














10. Middle key





In standby mode, press the key to enter into the main menu. On other submenus, it works as left multifunction key.

Tip: In this handbook, the phrase “press the key” refers to pressing and thereafter releasing a key; “Hold down a key” refers to pressing a key and keep it pressed for 2 seconds or longer.

2.1.2 Icon Description

ICON	DESCRIPTION
	The more bars displayed, the better signal strength
	GPRS Connected

	Keypad lock
	Vibrate
	Ring and vibrate
	Ring
	Vibrate then ring
	Input earphone
	Roam Indicator
	SMS Indicator
	MMS Indicator
	Voice Message
	Setting and open alarm
	Open SIM1 Divert
	Open SIM2 Divert
	Miss call of SIM1

	Miss call of SIM2
	Battery Status
	Open Bluetooth
	Open multipurpose stopwatch

2.2. Connect Network

2.2.1. SIM Card

Insert a SIM card before using the phone. The SIM card is offered by Network operator.

The network information and the phonebook information is stored in SIM card. So you must avoid touch the metal face of the SIM card, keep it away from electricity and magnetism. If the SIM card is broken, the headset will not work properly either.

Warning: Before inserting or removing the SIM card, you must turn OFF the mobile phone. Do not insert or remove the SIM card while the phone is connected to an external power source, you could damage the SIM card.

2.3 Making calls

In standby status, press number keys to input a call number, press right multifunction key to delete mistake input. Long time pressing right multifunction key to delete all input. Press left multifunction key to save the call number to phone or SIM card. Press dial key to make a call. In call status, you can direct press number key to input number if you need. For making international calls, you should press the "0" key until the international phone

prefix “+” appears on the screen (“+” instead of 00).

2.4. Emergency calls

It is possible to dial the emergency number (eg 112) with the phone locked.

2.5. Answer a call

To answer a call you must press the dial key.

2.6. End a call

To end a call you must press the key to turn the phone on or off.

2.7. Call option

Once the call is made, press the right soft key to access the Menu function.

3. Function menu use

3.1. Phonebook

You can save contact fields information to SIM card or phone, this information include linkman name, phone number, home number, company name, Email, company telephone, fax number, birthday, ring tone select, call group. In standby status, press right multifunction key to access to phonebook and view the call log.

Note: the handset maximum store 250 pcs telephone records. SIM card memory base on itself capability.

3.2. Messages

In standby interface, press navigation key to select “Messages” to enter to submenu. Include SMS, EMS, Chat, and VoiceMail Server Broadcast Message.

3.2.1. SMS

Send a text messages by Service Center. The handset support

EMS and you can insert picture, animation, melody, ring tone in a message.

3.2.2. MMS

About MMS

MMS that is multimedia message service, its best peculiarity is to support multimedia, can send text, picture, sound and other multimedia format information.

MMS need network operator support. Contact your service provider for more details on billing and settings.

3.2.3. Chat

This function is based on SMS.

3.2.4. Voice mail server

This will automatically redirect incoming calls to the Voice Mail center when you cannot accept a call so that the caller can leave a message on the Voice Mail system of service network. Dial the Voice Mail box number to access your VoiceMail.

3.3. Audio player

To enter to audio player menu, press up/down navigation key to control music to play/pause and stop. Press left/right navigation key to switch music, press "*" and "#" key to adjust volume. Press left soft key to enter playlist, press "option" submenu pop-up as follow.

3.4. Multimedia

In main menu status, press navigation key to find multimedia menu, press left soft key to enter, or press multimedia icon to enter this menu.

3.4.1. Camera

You can take photo or video and store them in the order file of memory card or store in your phone.

3.4.2. Image viewer

Press left multifunction key to select and view the picture you want. You can View, Browse Style, Send, Rename, Delete,

Delete All Files, also you can change them storage position. Sort your images. Press up/down navigation key to browse.

3.4.3. Video recorder

The handset supports video recorder function.

3.4.4. Sound recorder

This function shows current recorder list which are stored in phone, support AMR and WAV format file. If your phone has no recorder, the screen will prompt [Empty Folder].

3.4.5. Schedule FM record

This handset supporting schedule FM record function. You can set multi schedule FM record.

3.4.6. Slide show

You can select a folder which stored in memory card or phone, and play this folder's picture.

3.5. File manager

Go to the Main Menu and select the option "File List".

* Remember that you must install a memory card.

3.6. Video player

In this menu can view video files list and press left multifunction key to Play, Send, Rename, Delete, Delete All Files of them, also you can change the storage position. Sort, Bluetooth set.

3.7. FM radio

The phone support radio function. Insert an earphone to open this function. In the radio menu press up/down navigation key to on or off search channel function, press left/right navigation key to search channel auto until searched a channel. Close the auto search function, you could search a channel what you want by manually.

3.8. Alarm

Go to the Main Menu and select the option "Applications".

3.9. Calendar

Press the up/down and right/left navigation key to switch and

edit the date and time.

3.10 Games

The phone could include some games.

3.11. Call center

Press navigation key to this function, then press left multifunction key to enter at the submenu.

3.11.1. Call history

This function shows the list of missed calls. Select one of them and press the left soft key to view the information in detail.

3.11.1.1 Missed calls

This function shows the list of missed calls. Select one of them and press the left soft key to view the information in detail.

3.11.1.2. Calls dialed

This function shows the list of calls made. Select one of them and press the left soft key to see the options.

3.11.1.3. Incoming calls

This function shows the list of received calls. Select one of them and press the left soft key to view the information in detail.

3.11.1.4. Rejected calls

This function shows the list of rejected calls. Select one of them and press the left soft key to view the information in detail.

3.11.2. General Call Settings

Go to the Configuration of the Main Menu and in it you can see the different options such as call divert, call waiting, etc...

* Remember to enter a SIM to access the call settings.

3.12. Services

3.12.1 STK*

STK (SIM Took Kit) is a value-added service provided by your network operator. Your phone supports this service. This function is ineffective in case the SIM card / network does not support. For more detailed information, please contact service provider.

3.12.2 WAP

The handset support WAP service. This function need network supports. For more detailed information, please contact service provider.

3.12.3. Account data

This function needs network support. For more details, contact your network operator.

3.13 Settings

In Settings, you can set your phone as your preference.

3.13.1 Dual SIM settings

This function include Dual SIM open, only SIM1 open, only SIM2 open and flight mode submenu.

3.13.2 Phone setup

· Time and date

> Set Home City

Set the home city time as your phone time.

> Set Time

You can set a Date and time from 2000-2030.

> Set Time Format

You can set 12 hours or 24 hours format.

· Schedule power

The handset has four powers On/Off time to edit.

Note: the function can not be used if the power on/off time was set the same.

3.13.3. Network Configuration

It allows to modify the connection parameters.

* Remember to enter a SIM to access the call settings.

3.13.4 Security setup

Set your security information to protect your phone and SIM card against unauthorized use.

3.13.5 Restore factory

Enter the Phone - the password default number is 1234. This

feature will reset the phone to the same settings as those configured at the factory.

3.14 User profiles

You can set phone's profiles according to your need. User profiles include general, meeting, outdoor, indoor, headset and Bluetooth.

3.15 Torch light button

You can enable/disable the torch light by long pressing the OK BUTTON.

4 Text Input mode

4.1 Keypad definition

Left soft key: confirm

Right soft key: return or clear

Navigation key: move cursor or select wait input character.

0~9: input number or letter.

Key: switch input mode

* Key: In input status, press it to open symbol input box.

5. Warning

Wrong type battery replacement will cause explosion.

Be sure to follow the instructions to deal with the finished battery.

1. Informations basiques

1.1. Instructions

Merci d'avoir choisi un téléphone mobile ORA. Vous pouvez utiliser le téléphone en suivant les instructions de ce manuel.

Le clavier du téléphone est conçu pour les conditions du réseau GSM/GPRS. Il a une fonction basique d'appel et intègre également d'autres fonctionnalités utiles telles que Bluetooth, commutateur vocal, appareil photo, lecteur de musique, lecteur vidéo, radio et bien plus encore. Toutes ces fonctions peuvent rendre votre vie plus pratique et amusante.

1.2. Pour votre sécurité

Lisez les instructions dans ce guide. Ne pas les suivre pourrait être dangereux. Lisez le guide d'utilisation complet pour plus d'informations.

2. Avant l'utilisation

2.1. Nom des composants et explication

2.1.1. Spécifications techniques

Poids: 60 g.

Diamètre: 130 x 56.2 x 14.5 mm

Réseau: GSM 850/900/1800/1900MHz

Capacité de la batterie: 800 mAh

Appel Longueur: 300-360 min

Temps d'attente: 120-180 h.

Avis: Les performances de votre téléphone dépendent de votre opérateur réseau local et de l'utilisation que vous en faites. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation.

2.1.2. Description du clavier

1. Touche de navigation Gauche/Droite

Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite lors de l'édition. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation gauche pour accéder au menu (boîte de réception), appuyez sur la touche de navigation droite pour accéder au menu (profils). En mode visionneuse de caméra, appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour régler la référence EV de -4~+4. Dans certains menus secondaires, appuyez sur la touche de navigation gauche pour ouvrir le menu des options et appuyez sur la touche de droite pour revenir au menu précédent.

2. Touche de navigation Haut/Bas

Pour voir les contacts, les numéros d'appel, les messages et les options du sous-menu. Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas lorsque vous modifiez. En mode veille, appuyez sur la touche de navigation pour accéder au menu Alarme.

3. Touche multifonction gauche

Pour accéder à la fonction qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.

4. Touche multifonction droite

Pour accéder à la fonction qui apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

5. Touche de numérotation

Pour mettre fin à un appel ou rejeter les appels entrants. En mode veille, appuyez sur la touche de numérotation pour afficher les enregistrements d'appel de SIM1.

6. Touche raccrocher

Pour mettre fin à un appel ou rejeter les appels entrants. Appuyez et maintenez la même touche pour allumer ou éteindre l'appareil. Dans la plupart des cas, appuyer sur cette touche peut activer le mode veille du téléphone.

7. Touche numérique

Les touches numériques de 0 à 9 sont utilisées pour entrer des chiffres et des lettres.

8. Touche *

Il a différentes fonctions dans les menus multiples.

9. Touche














Il a différentes fonctions dans les menus multiples.








10. Touche centrale

En mode veille, appuyez sur la touche pour accéder au menu principal. Dans le reste des sous-menus, il fonctionne de la même manière que la touche multifonction gauche.

Conseil: Dans ce manuel, l'expression «appuyer sur la touche» fait référence à la pression et à la libération immédiate de la touche; «Appuyer tout en maintenant la touche» fait référence à une pression prolongée de 2 secondes ou plus.

2.1.3 Description des icônes

ICON	DESCRIPTION
	Combient plus il y a de barres affichées, meilleure est la couverture du signal
	GPRS connecté
	Clavier verrouillé
	Vibration
	Son et vibration
	Son
	Vibrer puis son
	Écouteurs connectés
	Indicateur d'itinérance
	Indicateur SMS
	Indicateur MMS
	Un message vocal
	Paramètres et activer l'alarme

	Ouvrir la rainure SIM1
	Ouvrir la rainure SIM2
	Appel manqué de SIM1
	Appel manqué de SIM2
	Batterie
	Ouvrir Bluetooth
	Ouvrir chronomètre multifonction

2.2. Connexion réseau

2.2.1. Carte SIM

Insérez une carte SIM avant d'utiliser votre téléphone. La carte SIM doit être fournie par votre opérateur réseau.

Toutes les informations de réseau sont stockées dans la carte SIM et les informations de calendrier sont également stockées dans cette carte SIM. Évitez de toucher le métal de la carte SIM, éloignez-le de l'électricité et des sources magnétiques. Si la carte SIM est cassée, les écouteurs ne fonctionneront pas correctement non plus.

Avertissement: Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, vous devez éteindre le téléphone portable. N'insérez pas et ne retirez pas la carte SIM lorsque le téléphone est connecté à une source d'alimentation externe. Vous risqueriez d'endommager la carte SIM.

2.3. Faire des appels

En mode veille, appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de téléphone, appuyez sur la touche programmable de droite pour effacer si vous faites une erreur. Si vous le laissez enfoncé pendant quelques secondes, tout ce que vous avez écrit sera supprimé. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour enregistrer le numéro sur le téléphone ou la carte SIM. Appuyez sur la touche de numérotation pour passer un appel. En mode d'appel, vous pouvez appuyer sur les touches directement pour entrer le numéro dont vous avez besoin. Pour faire des appels internationaux, vous devez appuyer sur la touche "0" jusqu'à ce que le préfixe international "+" soit affiché ("+" au lieu de 00).

2.4. Appels d'urgence

Il est possible de composer le numéro d'urgence (par exemple 112) avec le téléphone verrouillé.

2.5. Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, vous devez appuyer sur la touche de numérotation.

2.6. Terminer un appel

Pour mettre fin à un appel, vous devez appuyer sur la touche pour allumer ou éteindre le téléphone.

2.7. Options d'appel

Une fois l'appel a été effectué, appuyez sur la touche programmable droite pour accéder à la fonction Menu.

La ligne "Attention: avec l'icône" doit être effacée.

3. Fonctions d'utilisation du menu

3.1. L 'agenda

Vous pouvez stocker des informations de contact sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone, cette information comprend le nom, numéro de téléphone, numéro de maison, nom de l'entreprise, email, numéro de téléphone de l'entreprise, numéro de fax, anniversaire, sélection de Tonalité d'appel et appel de groupe. En mode veille, appuyez sur la touche programmable droite pour accéder au répertoire et afficher le journal des appels.

Note: le stockage interne du téléphone permet seulement d'enregistrer 250 contacts, la carte SIM va stocker en fonction de sa propre capacité.

3.2. Messages

En mode veille, appuyez sur la touche de navigation de l'interface pour sélectionner "Messages" et accéder au sous-menu. Comprend SMS, EMS, chat et service de transmission et de stockage de messages vocaux.

3.2.1. SMS

Envoyer des messages texte à partir du Centre Service. Les haut-parleurs supportent EMS et vous pouvez insérer des images, des animations, des mélodies et des sonneries dans un message.

3.2.2. MMS

À propos du MMS

MMS est un service de messagerie multimédia. Sa particularité est qu'il supporte le multimédia, il peut envoyer du texte, des images, du son et d'autres informations au format multimédia.

MMS a besoin de l'assistance de votre opérateur réseau.

Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails sur la facture et les ajustements.

3.2.3. Chat

Cette fonction est basée sur SMS.

3.2.4. Service de stockage vocal

Il redirige automatiquement les appels vers la Messagerie Vocale lorsque vous ne pouvez pas les accepter, de sorte que la personne qui effectue l'appel peut laisser un message dans la messagerie vocale du système de service réseau. Composez le numéro de la Messagerie Vocale pour accéder aux enregistrements.

3.3. Reproduction audio

Accédez au menu de reproduction audio, naviguez en utilisant la touche haut/bas pour contrôler la musique, lecture/pause et arrêter. Appuyez sur la touche de navigation gauche/droite pour changer de musique, appuyez sur "*" et "#" pour régler le volume. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder à la liste de lecture, appuyez sur la fenêtre contextuelle du sous-menu "option".

3.4. Multimédia

Dans l'état du menu principal, appuyez sur la touche de navigation pour accéder au menu multimédia, appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder ou appuyez sur l'icône multimédia pour effectuer la même fonction.

3.4.1. Caméra

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos et les stocker par fichiers sur la carte mémoire ou le stockage du téléphone.

3.4.2. Visionneuse d'images

Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, naviguer entre les styles, envoyer, renommer, supprimer, effacer toutes les photos ou modifier la position de stockage.

Triez vos images. Appuyez sur la touche de navigation haut/bas.

3.4.3. Enregistreur vidéo

L'appareil prend en charge la fonction d'enregistreur vidéo.

3.4.4. Enregistreur sonore

Cette fonction affiche la liste actuelle des enregistrements stockés dans le téléphone, qui prend en charge les fichiers AMR et WAV. Si votre téléphone ne possède pas d'enregistreur, un message apparaîtra sur l'écran (fichier vide).

3.4.5. Programmer l'enregistrement FM

Ce téléphone est compatible avec la fonction d'enregistrement programmé FM. Vous pouvez configurer plusieurs enregistrements.

3.4.6. Présentation des diapositives

Vous pouvez sélectionner les dossiers stockés sur la carte ou le téléphone et lire les images archivées.

3.5. Gestionnaire de fichiers

Allez dans le menu principal et sélectionnez l'option "Liste de fichiers"

* N'oubliez pas que vous devez installer une carte mémoire.

3.6 Lecteur vidéo

Dans ce menu, vous pouvez voir les fichiers vidéo et, en appuyant sur la touche multifonction droite, les lire, les envoyer, les renommer, supprimer des fichiers individuels ou tous ceux stockés, vous pouvez également modifier la position de stockage. Trie le Bluetooth établi.

3.7. Radio FM

Le téléphone prend en charge la fonction radio. Insérez un

casque pour utiliser cette fonction. Dans le menu de la radio, appuyez sur la touche de navigation haut / bas pour activer ou désactiver la fonction de recherche de stations. Appuyez sur la touche de navigation gauche / droite pour activer la fonction de recherche automatique ou, si vous préférez, vous pouvez également rechercher les stations manuellement.

3.8. Alarme

Allez dans le menu principal et sélectionnez l'option "Applications".

3.9. Calendrier

Appuyez sur la touche de navigation haut / bas et droite / gauche pour modifier la date et l'heure.

3.10. Jeux

Le téléphone peut inclure des jeux.

3.11. Centre d'appels

Appuyez sur la touche de navigation pour utiliser cette fonction, puis appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder au sous-menu.

3.11.1. Historique des appels

Pour voir l'historique des appels, allez dans le menu principal et sélectionnez "Call History".

3.11.1.1 Appels manqués

Cette fonction affiche la liste des appels manqués. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche pour afficher les informations en détail.

3.11.1.2. Appels composés

Cette fonction affiche la liste des appels effectués. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche pour voir les options.

3.11.1.3. Appels reçus

Cette fonction affiche la liste des appels reçus. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche

pour afficher les informations en détail.

3.11.1.4. Appels rejetés

Cette fonction affiche la liste des appels rejetés. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur la touche programmable de gauche pour afficher les informations en détail.

3.11.2. Paramètres généraux d'appel

Allez dans la section Configuration (KIRA) du menu principal et dans celui-ci vous pouvez voir les différentes options telles que le renvoi d'appel, l'appel en attente, etc ...

* N'oubliez pas d'entrer une carte SIM pour accéder aux paramètres d'appel.

3.12. Services

3.12.1 STK

STK (SIM Tool Kit) est un service à valeur ajoutée fourni par votre opérateur réseau. Votre téléphone prend en charge ce service. Cette fonction n'est pas efficace si la carte SIM ou le réseau ne la prend pas en charge. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

3.12.2. WAP

Le téléphone prend en charge le service WAP. Cette fonction nécessite un support réseau. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

3.12.3. Informations sur le compte

Cette fonction nécessite un support réseau. Pour plus de détails, contactez votre opérateur réseau.

3.13. Ajustements

Vous pouvez configurer le téléphone en fonction de vos préférences.

3.13.1. Paramètres Dual SIM

Cette fonction vous permet de configurer Dual SIM (SIM1 et SIM2).

3.13.2 Configuration du téléphone

· Heure et date

> Définir la ville d'origine

Réglez l'heure locale sur votre téléphone.

> Définir l'heure

Réglez la date et l'heure de 2000 à 2030.

> Définir le format d'heure

Définir le format 12 ou 24 heures.

· Programmer Énergie

Le téléphone dispose de 4 modes éditables de marche et d'arrêt.

Remarque: la fonction ne peut pas être utilisée si les modes On / Off sont identiques.

3.13.3. Configuration du réseau

Cela permet de modifier les paramètres de connexion.

* N'oubliez pas d'entrer une carte SIM pour accéder aux paramètres d'appel.

3.13.4. Configuration de sécurité

Configurez des informations de sécurité pour protéger votre téléphone et votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

3.13.5. Restauration d'usine

Entrez le mot de passe d'accès du téléphone (le numéro par défaut est 1234. Cette fonction réinitialise l'appareil aux réglages d'usine initiaux).

3.14. Profils des utilisateurs

Vous pouvez configurer les profils utilisateur du téléphone en fonction de vos besoins. Les profils inclus sont: général, réunion, extérieur, intérieur, casque et Bluetooth.

3.15. Bouton de lanterne

Vous pouvez activer/désactiver la lanterne en appuyant sur le bouton * pendant une longue période.

4. Entrer en mode texte

4.1. Définition du clavier

Touche multifonction gauche: confirmez

Clé multifonctions droite: retour ou suppression

Touche de navigation: déplace le curseur ou sélectionne l'entrée de caractère

0~9: entrer des chiffres ou des lettres

Touche: changer la méthode de saisie

* Touche: dans l'état d'entrée, appuyez sur pour ouvrir la boîte d'insertion de symbole

5. Précautions

Un remplacement incorrect du type de batterie peut provoquer des explosions dangereuses.

Assurez-vous de suivre les instructions pour utiliser correctement la batterie et les autres composants.

Consulte condiciones de garantía y contacto de Servicio Postventa en **<http://www.orawearabletech.com>**
ORA Wearable Tech se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Please check terms and conditions of the warranty and Aftersales contact at: **<http://www.orawearabletech.com>**
ORA Wearable Tech reserves the right to make changes on the product specifications without notice.

Consulter les conditions de garantie et le service après-vente: **<http://www.orawearabletech.com>**
ORA Wearable Tech se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit sans préavis.



**WEAR
ABLE
TECH** | **KIRA**
N2401

www.orawearabletech.com

Made in china

